

製品名: BUILD.一貫Ⅳ+

項目1: 入力方法

項目2: 保有水平耐力計算

タイトル: Ds算定時のみ鉛直バネを考慮しない方法

Q.

保有水平耐力計算データの[RST5]で鉛直バネを入力すると、Ds算定時と保有水平耐力時の両方に鉛直バネが考慮されますが、Ds算定時のみバネを考慮しない(無視する)方法がありますか？

A.

Ver.1.34以降で対応しています。

保有水平耐力計算データの[NST0]の1項目(Ds算定時の鉛直バネの考慮)を2(鉛直バネを無視する)と入力して下さい。

詳細は、[スタート]―[すべてのプログラム]―[構造ソフト]―[補足マニュアル]―[物件管理システム補足マニュアル(PDF形式)]に記載しております。